

# VLS 024A SDD

## REFRIGERADOR SOLAR DIRECTO

Esta serie puede mantener temperaturas estables entre +2°C y +8°C en todas las temperaturas ambiente. El kit de panel solar incluido de 2 x 180W, se conecta plug & play, directamente al aparato.

**Mira nuestro video de producto aquí:**  
[SERIE DE REFRIGERADORES SOLARES](#)



### DIMENSIONES

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Altura, mm                        | 950              |
| Anchura, mm                       | 550              |
| Profundidad, mm con asa           | 650              |
| Peso bruto, kg (incl. embalaje)   | 67,8             |
| Peso neto, kg                     | 52,8             |
| Dimensiones de embalaje HxWxD, mm | 1055 x 610 x 675 |
| Volumen de envío m3               | 0,43             |

### ESPECIFICACIONES

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Volumen bruto, L                           | 33          |
| Volumen neto, L                            | 25,5        |
| Rango de temperatura (+43°C AMB)           | +2°C a +8°C |
| Autonomía, horas (+43°C AMB)               | 81,7        |
| Consumo de energía - estable, kWh/24h      | 0,25        |
| Consumo de energía - enfriamiento, kWh/24h | 0,25        |
| Refrigerante                               | R600a       |
| Protección contra congelación, grado       | A           |
| Clase climática                            | T           |
| Código PQS de la OMS                       | E003/069    |

### CARACTERÍSTICAS

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Cestas de almacenamiento, no. superior   | 1          |
| Cestas de almacenamiento, no. inferior   | 0          |
| Control de temperatura                   | Automático |
| Cerradura + llaves                       | Sí         |
| Caja de conexiones                       | Sí         |
| Patas ajustables                         | Sí, 10cm   |
| Termostato de seguridad                  | Sí         |
| Enchufes del aparato                     | E, F, G    |
| Puerto de carga                          | USB A 5V   |
| Mecanismo de bloqueo de grado industrial | Sí         |
| EMS nivel 3 como opción                  | Sí         |

### CANTIDADES DE CARGA

|                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Cantidad por contenedor de 20' / 40'                                       | 23 / 60 |
| *incl. paneles solares - consulte nuestra hoja de datos de paneles solares |         |

Los productos y las especificaciones están sujetos a cambios como resultado del desarrollo del producto.

Todos los modelos VLS RF AC han sido probados y aprobados por PQS según los estándares de rendimiento más recientes. Este modelo viene equipado de serie con nuestro sistema de monitoreo remoto de equipos (EMS) totalmente integrado. Una actualización al EMS nivel 3 está disponible como opción para capacidades de monitoreo mejoradas.

La PQS de la OMS (Rendimiento, Calidad y Seguridad) garantiza que el equipo de inmunización cumpla con los estándares internacionales. Esta certificación garantiza calidad, fiabilidad y seguridad. El equipo no certificado por PQS corre el riesgo de tener un rendimiento deficiente, problemas de seguridad y costos más altos.